

Comment découper proprement du Spinaker ?

Écrit par Webmaster

Mercredi, 12 Mai 2004 - Mis à jour Mardi, 25 Décembre 2007

Vos coutures sont parfois un peu ratées parce que le spi fronce sous le pied de la machine ?

Vous pouvez y remédier en assemblant l'appareil avant couture à l'aide de scotch double face très fin (juste une mince pellicule transparente de 5mm de large). Vous pouvez ensuite piquer sans que le spi bouge d'un millimètre. Seul inconvénient : vous devez laver régulièrement votre aiguille à l'aide de produit vaisselle, car elle s'englue vite.

Autre possibilité : utiliser de la colle en bombe repositionnable type 3M.

Scotch double face : disponible dans les bonnes boutiques spécialisées CV