

Comment couper un tube de fibre ?

Écrit par Josselin Millecamps - Webmaster

Mercredi, 19 Décembre 2007 - Mis à jour Mardi, 25 Décembre 2007

Vous aimeriez bien, hein, couper vos whiskers en fibre de verre sans vous mettre des échardes plein les doigts et sans effilocheur la fibre. Simple : entourez la fibre de verre avec du scotch et coupez par dessus le scotch.